


# ABURemote

## Freiheit, die Sie brauchen

ABURemote gibt Ihnen die Freiheit, die Sie beim Transport von schweren Lasten brauchen. Bewegen Sie die Last von der Position, wo Sie am sichersten stehen und den besten Überblick haben. Bei ABURemote Button sogar mit einer Hand.



## Moderne

### Menüführung

Selbst bei vielen Funktionen werden Sie sich schnell mit ABURemote anfreunden. Das intuitiv gestaltete Menü ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre Kranfunktionen. Vier Funktionstasten können Sie individuell mit den Befehlen belegen, die Sie häufig benötigen.



## Resistent

### gegen Funkstörungen

ABURemote kommuniziert mit Ihrem Kran automatisch auf freien Funkkanälen und ist dadurch sehr störungsresistent. So kommen alle Befehle ungestört ans Ziel und werden dort in die von Ihnen gewünschte Aktion umgesetzt.



## Angenehme

### Bedienung

Mit dem speziell auf Ergonomie getrimmten Handsender ABURemote bedienen Sie Ihren Kran mit einer Hand. Große Befehlstasten mit langem Hubweg und fein abgestimmten Druckpunkten lassen Ihre Hand auch bei Dauernutzung nicht ermüden.



## Beleuchtetes

### Display

Über das beleuchtete Display erhalten Sie Informationen zu gewählten Einstellungen, aktiven Kranen und Laufkatzen, der Stärke des Funksignals und dem Ladezustand der Akkus. Der Benutzer erkennt den Betriebszustand der Krananlage auf einen Blick an den Farben im Display. Und natürlich sehen Sie, falls ein Lastindikatorsystem (SV) installiert ist, das Gewicht der Last, die Sie im Haken haben. Auf Wunsch sogar netto.



## Akku-Laden

### ganz easy

Das Laden der Akkus ist ein Kinderspiel: Den Sender einfach in die mitgelieferte Ladeschale legen, und die Akkus im Sender werden induktiv aufgeladen. Ein Herausnehmen der Akkus ist nicht erforderlich. Auch Schutztasche, Handschlaufe oder Schultergurt bleiben beim Laden am Sender. Während des Ladens wechselt der Sender automatisch in den Stand-by-Betrieb und zeigt im Display den Verlauf des Ladevorgangs an. Die Ladeschale kann entweder auf einer Oberfläche stehen oder senkrecht an einer Wand angebracht werden. Das Zubehör für die Wandmontage wird mitgeliefert. Einfacher geht's nicht.



## Standard-Akkus

### Mignon (AA)

Vergessen Sie kostspieliges, aufwendiges Wiederbeschaffen von speziellen Akkus. ABURemote arbeitet mit Standard-Akkus. Mehr als 40 Stunden am Stück. Ersatz-Akkus haben Sie immer im Hüftgurt des Meisterschalter-Systems ABURemote Joystick dabei. Um ABURemote mit neuen Akkus zu bestücken, müssen Sie also noch nicht mal zurück zu Ihrer Meisterbude laufen.

